Общество с ограниченной ответственностью

СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКА

Россия, 308009
г. Белгород, ул. Дзгоева, 4, оф. № 265
т./факс: (4722) 21-33-21, 21-14-69.
www.sfbel.ru
E-mail: info@sfbel.ru

4 603798 962435

ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ТУ 3468-001-13798962-2007

Инструкция по эксплуатации

Электропаяльник бытового и народно-хозяйственного назначения, исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150, предназначен для выполнения паяльных работ номинальным напряжением не более 250 В по ГОСТ IEC 60335-2-45-2014.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип (марка)	ЭПСН, ЭПЦН
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25(+20%)
Род тока	переменный
Время разогрева до 250°С, мин	7
Рабочая температура стержня паяльного, °С, не более	400
Класс защиты	класс II
Способ нагрева	непрерывный
По конструкции	ЭПСН - сменный стержень паяльный ЭПЦН - несменный стержень паяльный

ВНИМАНИЕ! Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности прибора.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электропаяльник, инструкция, подставка

3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИКА

Паяльник состоит из корпуса, внутри которого находится нагреватель с нихромовой спиралью (ГОСТ 12766.1), которая надёжно изолирована слюдопластовым чехлом, в нагреватель вставлена металлическая трубка с медным стержнем (медь обладает высокой теплопроводностью). Клиновидная форма рабочей части стержня называется жалом паяльным. Соединение с сетью проходит ч/з рукоятку с токопроводящими жилами шнура и выводами нагревателя.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Разогрев электропаяльника производить с использованием негорючей подставки.
Питающий шнур необходимо располагать, чтобы была исключена возможность его механического повреждения. Перед началом работы убедиться в исправности изоляции провода. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

⚠ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- оставлять без надзора включенный в сеть электропаяльник;
- разогрев электропаяльника вблизи легковоспламеняющихся веществ;
- производить ремонт самостоятельно;
- использовать прибор с поврежденным шнуром питания;
- во избежания ожогов касаться корпуса электропаяльника до полного охлаждения;
- вносить изменения в конструкцию паяльника.

Таварыства з абмежаванай адказнасцю

ФАБРЫКА ЛУШЧАКУ

Расея, 308009
г. Белгарад, вул. Дзгоева, 4, оф № 265
т./факс: (4722) 21-33-21, 21-14-69.
www.sfbel.ru
E-mail: info@sfbel.ru

4 603798 962435

ЭЛЕКТРЫЧНЫ ПАЯЛЬНІК СПЕЦЫЯЛЬНЫ
ТУ 3468-001-13798962-2007

Інструкцыя па эксплуатацыі

Электрапаяльнік бытавога і народна-гаспадарчага прызначэння, выканання УХЛ 4 даст 15150, прызначаны для выканання паяльных работ намінальным напругай не больш 250 у па ГОСТ IEC 60335-2-45-2014.

1. ТЭХНІЧНЫЯ ЗВЕСТКІ

Тып (марка)	ЭПСН, ЭПЦН
Намінальная напружанне, В	230
Намінальная спажываная магутнасць, Вт	25(+20%)
Род току	пераменны
Час награвання да 250°С, хвілінаў	7
Працоўная тэмпература паяльнага шпяня, °С, не больш	400
Клас аховы	клас II
Спосаб нагрэву	бесперапынны
Па канструкцыі	ЭПСН-зменны стрыжань паяльной ЭПЦН-нязменны стрыжань паяльной

УВАГА! Патрабуйце ад прадаўніка праверкі спраўнасці, працаздольнасці і камплектнасці прыбора у Вашай прысутнасці.

2. КАМПЛЕКТНАСЦЬ

Электрычны паяльнік, інструкцыя, падстаўка

3. ПРЫЛАДА ЭЛЕКТРЫЧНЫ ПАЯЛЬНІКА

Паяльнік складаецца з корпуса, усярэдзіне якога знаходзіцца награвальнік з нихромовой спіраллю (даст 12766.1), якая надзейна ізаляваная слюдопластовым чахлом, у награвальнік ўстаўлена металічная трубка з медным стрыжнем (медзь валодае высокай цеплаправоднасцю). Клінаватая форма працоўнай часткі стрыжня называецца джалам паяльным. Злучэнне з сеткай праходзіць г / з дзяржальню з токаправодныя жыламі шнура і высновамі нагревателя.

4. ТЭХНІКА БЯСПЕКІ

Разагрэў электрапаяльніка вырабляць з выкарыстаннем негаручай падстаўкі.Сілкавальны кабель неабходна размяшчаць, каб была выключана магчымасць яго механічнага пашкоджання. Перад пачаткам працы пераканацца ў спраўнасці ізаляцыі провада. Пры пашкоджанні шнура харчавання яго замену, каб пазбегнуць небяспекі, павінен праводзіць вытворца, сэрвісная служба ці аналагічны кваліфікаваны персанал.

⚠ЗАБАРАНЯЕЦЦА!
- пакідаць электрычны паяльнік, улучаны ў сетку, без нагляду;
- разагрэў электрапаяльніка паблізу лёгкаўзгаральных рэчываў;
- выконваць рамонт самастойна;
- карыстацца прыборам з пашкоджаным шнуром сілкавання;
- каб пазбегнуць анёку, дакранацца да корпуса электрычнага паяльніка да поўнага ахалоджвання;
- уносіць змены ў канструкцыю электра паяльніка.

Жауапкершілігі шектеулі қоғамы

СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКАСЫ

Ресей, 308009
Белгород қаласы, Дзгоева к-сі, 4, қ № 265
т./факс: (4722) 21-33-21, 21-14-69.
www.sfbel.ru
E-mail: info@sfbel.ru

4 603798 962435

ЭЛЕКТРЛІК ДӘНЕКЕРЛЕГІШ АРНАУЛЫ
ТУ 3468-001-13798962-2007

Падалану бойынша нұсқау

Тұрмыстық және халықтық-шаруашылық мақсаттағы электр дәнекерлегіш, орындау УХЛ 4 ГОСТ 15150, номиналды кернеуі 250 В артық емес дәнекерлеу жұмыстарын орындауға арналған ГОСТ IEC 60335-2-45-2014.

1.ТЕХНИКАЛЫК МӘЛІМЕТТЕР

Түрі (маркасы)	ЭПСН, ЭПЦН
Номиналды кернеу, В	230
Номиналды тұтыну қуаты; Вт	25(+20%)
Ток түрі	айнымалы
Қызу уақыты 250°С дейін, мин	7
Дәнекерлегіш өзегінің жұмыс температурасы, °С, көп емес	400
Қорғаныс класы	класы II
Жылыту тәсілі	үздіксіз
Конструкциясы бойынша	ЭПСН-ауыспалы дәнекерлеу өзегі ЭПЦН-алмас емес дәнекерлеуші өзек

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өзіңіздің қатысуыңызбен прибордың ақауы жоқтығына, жұмысқа қабілеттілігіне және толықтығын тексеруді талап етіңіз.

2. ТОЛЫМДЫЛЫҚ

Электрлік дәнекерлегіш, нұсқаулық, тіреуіш

3. ҚҰРЫЛҒЫ ЭЛЕКТРЛІК ДӘНЕКЕРЛЕУ

Дәнекерлегіш корпустан тұрады, оның ішінде нихромды спиральмен жылытқыш (МЕМСТ 12766.1), ол слюдопластты қаптамамен сенімді оқшауланған, қыздырғышқа мыс өзегі бар металл түтікше салынған (мыс жоғары жылу өткізгіштігі бар). Өзектің жұмыс бөлігінің сына тәрізді нысаны жалом паяль деп аталады. Желімен қосылу сымның ток өткізгіш желілерімен және жылытқыштың шығуларымен санты өтеді.

4. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

Электр дәнекерлегішті жылытуды жанбайтын тұғырықты пайдалана отырып жүргізу керек.Қоректендіргіш бауды оның механикалық зақымдануына жол бермеу үшін орналастыру қажет. Жұмыс басталар алдында сым оқшаулағышының жарамдылығына көз жеткізу керек. Қуат сымының зақымдануы кезінде оны ауыстыруды қауіпті болдырмау үшін дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.

⚠ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!
- желіге қосылған электрлік дәнекерлегіштің бақылаусыз қалдыруға;
- тез тұтанатын заттардың жанында электр дәнекерлегішті қыздыру;
- өз бетінше жөндеу;
- қорек көзі шнуры зақымданған приборды пайдалану;
- күйіп қалмау үшін корпусы толық салқындағанға дейін электрлік дәнекерлегіш корпусына қол тигізу;
- электрлік дәнекерлеу құралының құрылысына өзгерістер енгізуге болмайды.

Назар аударыңыз! Аспап төмен және сезімтал немесе ақыл-ой қабілеті бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған немесе егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның пайдалануы туралы нұсқау бермесе, оларда тәжірибе немесе білім болмаған жағдайда. Үй жануарлары болған жағдайда Жұмыс алдында бауды оқшаулаудың бүтіндігін тексеру қажет. Балалар, үй жануарлары аспаппен ойнауға жол бермеу үшін қадағалауда болуы керек.
Ескерту! Аспап тиіс орналастырылуы арналған жеткізгені үшін қыздыру үшін салқындату және жұмыс аяқталғаннан кейін. Барлық дәнекерлеу жұмыстары қажет желдетілетін үй-жайларда.
Жол берілмейді!
- пайдалану аспаптың жерлерде орналасқан жанғыш материалдар;
- пайдалануға болмайды, бөлімдегі агрессивті ортамен.

Приборлар қарапайым тұрмыстық қалдықтар сияқты жойылмайды. Қоршаған орта немесе адамдардың денсаулығы ушін залалды болдырмас ушін, осы өнімді материалдық ресурстар қайтадан пайдаланылатындай жойған жөн. Ол үшін ескі приборды сәйкес қалдықтарды жинаудың мамандырылған пунктіне беріңіз.

5. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Дәнекерлеушіні желіге қосар алдында желі кернеуінің аспапта көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз. Оны қыздыруға арналған тұғырға, пластинаны 60° бұрышпен бүгіп, дәнекерлегішті түзілген тереңдікке орналастырыңыз. Дәнекерленген беттер Мұқият ластанудан тазарту. Содан кейін оларды флюспен (тотықтың қалдықтарын жоятын зат) жабыңыз, флюс-пастаны пайдаланған дұрыс. 8-12 мин өткеннен кейін, беттерді жейді, яғни оларға жұқа пленкамен ағатын балқытылған дәнекермен жағады, негізгі металмен химиялық қосылады (дәнекерді пайдалану ұсынылады ГОСТ 21930). Қадағалаңыз жиілігі жала кезең-кезеңмен жүргізе отырып, оны тазалау. Салқындатылған күйінде сақтауға жинау.
Жұмыс тәртібі: 4 сағат, оны қоса санағанда – 0,5 сағат – салқындату

6. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік мерзімі бұйымды сатқан күннен бастан 12 ай, кезде сақтау шарттарын және тасымалдау , сақтау және пайдалану. Сақтау температурасы +5°С ден +40°С-ге дейін болғанда және салыстырмалы ылғалдылығы артық емес 80%.
Сақтау шарттары "Л" санаты ГОСТ 15150 бойынша

7. ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

Электр дәнекерлегіш қабылдау-тапсыру бақылауынан өтті және талаптарға сәйкес келеді:
ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-45-2014; ГОСТ IEC 60335-1-2015; ТУ 3468-001-13798962-2007
Сапа менеджменті жүйесі сертификатталған талаптарына сәйкестігі ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015)

Сату туралы белгі қою

Увага! Прыбор не прызначаны для выкарыстання асобамі (уключаючы дзяцей) з паніжанымі і пачуццёвымі або разумовымі здольнасцямі, або пры адсутнасці ў іх вопыту ці ведаў, калі яны не знаходзяцца пад кантролем ці не праінструктаваныя аб выкарыстанні асобай, адказнай за іх бяспеку. Пры наяўнасці хатніх жывёл перад працай неабходна праверыць цэласнасць ізаляцыі шнура. Дзеці, хатнія жывёлы павінны знаходзіцца пад наглядам для недапушчэння гульні з прыборам.
Папярэджанне! Прыбор павінен быць змешчаны на падстаўку для разагрэву і астуджэнні па заканчэнні працы. Усе паяльныя працы неабходна выраблiць у памяшканнях з добрай вентыляцыяй.
Не дапускаецца!
- выкарыстанне прыбора ў месцах, дзе знаходзяцца гаручыя матэрыялы;
- выкарыстоўваць у памяшканні з агрэсіўнай асяроддзем.

Прыборы не ўтылізуюцца як звычайныя бытавыя адходы. Каб пазбегнуць патэнцыйнага шкоды для навакольнага асяроддзя ці здароўя людзей цяперашні выраб варта утылізаваць так, каб матэрыяльныя рэсурсы былі паўторна выкарыстаны. Для гэтага стары прыбор аддайце ў спецыялізаваны пункт збору адпаведных адходаў.

5. ПАРАДАК ПРАЦЫ

Перад уключэннем паяльніка ў сетку праверце адпаведнасць напружання сеткі напрузе, паказанаму на прыборы. Усталюйце яго на падстаўку для разагрэву, сагнуўшы пласціну пад вуглом 60°, і змесціце паяльнік ў якое ўтварылася паглыбленне.
Паяемые паверхні старанна ачысціць ад забруджванняў. Затым пакрыць іх флюс (рэчыва, якое выдаляе рэшткі вокісла), для флюсовки пераважна выкарыстоўваць флюс-паста. Па заканчэнні 8-12 мін паверхні лудят г. зн. наносяць на іх расплаўлены прыпой, які, расцякаючыся тонкай плёнкай, хімічна злучаецца з асноўным металам (рэкамендуецца выкарыстоўваць прыпой даст 21930). Сачыце за частатой джала, перыядычна праводзячы яго чыстку. Прыбіраць на захоўванне ў ахаладжаным стане.
Рэжым працы: 4 гадзіны працы – 0,5 ч - астуджэнне.

6. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін -12 месяцаў з дня продажу вырабу, пры захаванні ўмоў транспартавання , захоўвання і эксплуатацыі. Захоўваць пры температуры ад +5°С до +40°С і адносная вільготнасці не больш за 80%.
Умовы захоўвання катэгорыя «Л» па ГОСТ 15150

7. ПАСВЕДЧАННЕ АБ ПРЫЁМЦЫ

Электрапаяльнік прайшоў прыёма-здатачны кантроль і адпавядае патрабаванням:
ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-45-2014; ГОСТ IEC 60335-1-2015; ТУ 3468-001-13798962-2007
Сістэма менеджменту якасці сертыфікавана на адпаведнасць патрабаванням ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015)

Адзнака аб продажы

Внимание! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными и чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лицом, ответственным за их безопасность. При наличии домашних животных перед работой необходимо проверить целостность изоляции шнура. Дети, домашние животные должны находиться под надзором для недопущения игры с прибором.
Предупреждение! Прибор должен быть помещен на подставку для разогрева и охлаждения по окончании работы. Все паяльные работы необходимо производить в проветриваемых помещениях.
Не допускается!
- использование прибора в местах, где находятся горючие материалы;
- использовать в помещении с агрессивной средой.

Приборы не утилизируются как обычные бытовые отходы. Во избежание потенциального ущерба для окружающей среды или здоровья людей настоящее изделие следует утилизировать так, чтобы материальные ресурсы были повторно использованы. Для этого старый прибор отдайте в специализированный пункт сбора соответствующих отходов.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением паяльника в сеть проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на приборе. Установите его на подставку для разогрева, согнув пластину под углом 60°, и поместите паяльник в образовавшееся углубление.
Паяемые поверхности тщательно очистить от загрязнений. Затем покрыть их флюсом (вещество, удаляющее остатки окисла), для флюсовки предпочтительно использовать флюс-пасту. По истечении 8-12 мин поверхности лудят т.е. наносят на них расплавленный припой, который, растекаясь тонкой пленкой, химически соединяется с основным металлом (рекомендуется использовать припой ГОСТ 21930). Следите за частотой жала, периодически проводя его чистку. Убирать на хранение в охлажденном состоянии.
Режим работы: 4 часа работы – 0,5 ч - охлаждение.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи изделия, при соблюдении условий транспортирования , хранения и эксплуатации. Хранить при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности не более 80%.
Условия хранения категория «Л» по ГОСТ 15150

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электропаяльник прошёл приёмо-сдаточный контроль и соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-45-2014; ГОСТ IEC 60335-1-2015; ТУ 3468-001-13798962-2007
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015)

Отметка о продаже