




Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:



ЗСС-350



АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

«ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36

Оңдруш алдынала ескертүсіз құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауға құқылы. Көрсетілген суреттеме міндепті болып табылмайды. Жазбадағы жіберілген қателіктер жарапкершілікке тартылмайды

Станок сверлильный

ЗСС-350



Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:
А. Тайвань, Тайчунг, Дали, ул. Хуанхо, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808;
В. КНР, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.
Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.

заполняется сервисным центром
кызмет көрсете орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Кызмет көрсете орталығы

Мастер _____
Шебер фамилия / тегі

Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.
сервисного центра
кызмет көрсете орталығының

заполняется сервисным центром
кызмет көрсете орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Кызмет көрсете орталығы

Мастер _____
Шебер фамилия / тегі

Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.
сервисного центра
кызмет көрсете орталығының

заполняется сервисным центром
кызмет көрсете орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Кызмет көрсете орталығы

Мастер _____
Шебер фамилия / тегі

Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.
сервисного центра
кызмет көрсете орталығының

Станок сверлильный

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

⚠ ВНИМАНИЕ

Отдельные части изделия во время работы сильно нагреваются и прикосновение к ним может вызвать ожог.

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

Назначение и область применения

Станок сверлильный предназначен для выполнения отверстий в заготовках из различных материалов (при установке соответствующих типов сверл).

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Основные инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для бытового использования в районах с умеренным климатом и характерной температурой от -10 до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- ▶ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации машины.

В связи с постоянной деятельностью по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не влияющие на эффективную и безопасную работу инструмента.

Технические характеристики

Артикул	3CC-350
Номинальное напряжение, В/Гц	~220±10%/50
Номинальная мощность, Вт	350
Диапазон частот вращения, мин ⁻¹	580–2650
Количество ступеней частот вращения	5
Максимальный диаметр сверления, мм	13
Точность, мм	0.05
Посадка патрона (MT)	2
Максимальная глубина сверления, мм	50
Диаметр стойки, мм	46
Максимальное расстояние от оси патрона до поверхности стойки, мм	104
Максимальная высота от поверхности стола до торца шпинделя (без патрона), мм	200
Максимальная высота от опорной поверхности станка до торца шпинделя (без патрона), мм	290
Размер рабочего стола, мм	160x160
Размер основания, мм	314x200
Уровень звукового давления (k=3), дБ	62
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	75
Среднеквадратичное виброускорение (k=1,5), м/с ²	2.5
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007-0-75	I
Масса изделия, кг	16
Масса в упаковке, кг	17.2
Срок службы, лет	5

Комплект поставки

Основание	1 шт.
Головка (редуктор)	1 шт.
Стойка	1 шт.
Стол рабочий с кронштейном	1 шт.
Патрон с ключом	1 шт.
Шпиндель	1 шт.
Рукоятка механизма опускания	3 шт.
Кожух защитный	1 шт.
Ключ имбусовый	2 шт.
Крепежные элементы	1 компл.
Тиски	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений изделия и принадлежностей, которые могли возникнуть при транспортировке.

 **ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**
ҰЗБЕЛІ ТАЛОН

D

Изюминка	Кызымет көрсету органының толықтырады		
Изюминка	Дата приема	М.П.	Изюминка
Кабылдау уақыты	Берілген уақыты	Айрықша белгілер	Кабылдау уақыты
Особые отметки	Дата выдачи	Клиент	Особые отметки
Айрықша белгілер	Берілген уақыты	Тапсырыскер	Айрықша белгілер

E

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ҰЗБЕЛІ ТАЛОН

F

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ҰЗБЕЛІ ТАЛОН

Изюминка	Кызымет көрсету органының толықтырады		
Изюминка	Дата приема	М.П.	Изюминка
Кабылдау уақыты	Берілген уақыты	Айрықша белгілер	Кабылдау уақыты
Особые отметки	Дата выдачи	Клиент	Особые отметки
Айрықша белгілер	Берілген уақыты	Тапсырыскер	Айрықша белгілер

заполняется сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____
Шебер фамилия / тегі

Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.
сервисного центра
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____
Шебер фамилия / тегі

Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.
сервисного центра
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____
Шебер фамилия / тегі

Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.
сервисного центра
кызмет көрсету орталығының

Станок сверлильный

Инструкции по применению

Устройство

- 1 Основание
- 2 Стол рабочий
- 3 Кожух защитный
- 4 Указатель глубины сверления
- 5 Патрон
- 6 Выключатель (сзади)
- 7 Рукоятка опускания патрона
- 8 Стойка
- 9 Винт крепления головки
- 10 Винт крышки ременной передачи
- 11 Винт натяжителя ремня
- 12 Редуктор (ременная передача)
- 13 Двигатель
- 14 Рукоятка регулировки высоты стола

Сборка

⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по сборке, регулировке и замене производить только при отключенном от сети кабеле.

Соберите изделие:

- ▶ установите основание 1 на ровную горизонтальную поверхность;
- Примечание!** Во избежание травм и повреждений заготовки и изделия **НАСТОЯТЕЛЬНО** рекомендуем Вам закрепить основание на опорной поверхности.
- ▶ установите на основание стойку 8 и закрепите прилагаемыми болтами;
- ▶ для облегчения сборки снимите кронштейн с рабочего стола 2, отвернув болт крепления;
- ▶ наденьте на стойку кронштейн рабочего стола 2 и закрепите его на нужной высоте в необходимом положении затяжкой рукоятки 14;
- ▶ установите на кронштейн стол, закрепив его с помощью снятого болта;
- ▶ смонтируйте на стойку головку изделия (редуктор 12 с патроном и двигателем) и закрепите ее прилагаемыми винтами (с внутренним шестигранником);

- ▶ вверните в головку регулятора прилагаемые рукоятки 7.

Установите патрон 5, для чего установите патрон на вал ведомого шкива и зафиксируйте его, опустив до упора патроном в стол 2 с небольшим усилием.

Установите защитный кожух 16.

Подготовка к работе


Исходя из вида обрабатываемого материала и характера работы, установите в патрон 5 необходимый инструмент, для чего:

- ▶ вращением корпуса патрона против часовой стрелки установите диаметр посадочного отверстия патрона в соответствии с диаметром выбранного инструмента;
- ▶ установите инструмент в патрон и вращением по часовой стрелке от руки **КРЕПКО** зажмите инструмент. Убедитесь в отсутствии перекосов инструмента (пробным включением). При необходимости, переустановите инструмент;
- ▶ установите прилагаемый ключ в одно из гнезд патрона и крепко затяните инструмент.

В соответствии с характером работы установите требуемую частоту вращения шпинделя:


- ▶ выкрутите винт 10 крепления крышки редуктора 12. Откройте крышку;
- ▶ отверните винт 11 и подвиньте двигатель в сторону шпинделя для ослабления натяжения ремня;
- ▶ установите ремень на ступени шкивов в соответствии с необходимой скоростью вращения шпинделя;

Примечание! Для сверления мягких и хрупких материалов (например, дерева, керамической плитки) следует устанавливать повышенную скорость вращения шпинделя, для твердых (металл, твердое дерево и т.д.) – пониженную.



- ннатните приводной ремень, для чего оттяните двигатель 13 в сторону от изделия и зафиксируйте натяжение ремня винтом 11;
- роверьте натяжение ремня: при надавливании на ремень в центре между шкивами, прогиб должен составлять не более 1 см;
- закройте крышку и закрутите винт 10.

Примечание! Для Вашей безопасности крышка редуктора оснащена микровыключателем – при открывании крышки цепь питания двигателя размыкается и изделие останавливается.



⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения изделия и травм оператора работа с открытой крышкой редуктора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В зависимости от длины установленного сверла и высоты заготовки, отрегулируйте высоту стола: отверните рукоятку 14, отрегулируйте стол и зафиксируйте его положение затяжкой рукоятки 14.

Для фиксации заготовки при работе используйте прилагаемые тиски. Установите их в соответствии с формой и размерами заготовки, а также расположением отверстия(ий) на ней. Закрепите тиски с помощью прилагаемых болтов через продольные пазы на рабочем столе или основании.


⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание возможных травм оператора и порчи заготовки ВСЕГДА фиксируйте обрабатываемую заготовку.

Отрегулируйте положение защитного кожуха 3 в соответствии с длиной рабочего инструмента, удобством обзора и характером работы.

Для регулировки открутите боковые винты кожуха, отрегулируйте его длину и зафиксируйте необходимое положение, затянув винты.

При необходимости сверления заготовки под углом, отпустите болт крепления стола на кронштейне и отрегулируйте по шкале кронштейна




положение рабочего стола 2 в соответствии с необходимым углом сверления. Затяните болт.

При необходимости, установите ограничение глубины сверления:

- опустите патрон за рукоятку 7 до касания рабочим инструментом заготовки. Отрегулируйте положение нижней гайки на штоке указателя так, чтобы она касалась упора корпуса;
- поднимите патрон. Заметьте положение нижней гайки по шкале указателя и отрегулируйте ее положение (вращением в направлении подъема по штоку указателя) в соответствии с требуемой глубиной сверления. Зафиксируйте текущее положение верхней контргайкой.

Пример:

Заданная глубина сверления составляет 20 мм.



После выполнения действия а), при поднятии патрона нижняя гайка остановилась на отметке 32 мм по шкале. Для установки требуемой глубины сверления отрегулируйте гайку на высоту 12 мм.

Подготовьтесь к работе:

- приготовьте и наденьте средства защиты (очки, перчатки, наушники);
- приготовьте обрабатываемую заготовку и надежно закрепите ее в тисках;
- убедитесь, что патрон надежно закреплен на валу и не заблокирован;
- уберите ключи и другие предметы от вращающихся частей изделия.

заполняется сервисным центром
как зет көрсету от алғынан толтырылады

Дата приема _____
Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____

Особые отметки _____
Айрықша белгілер _____

Дата приема _____
Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____

Особые отметки _____
Айрықша белгілер _____

Дата приема _____
Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____

Особые отметки _____
Айрықша белгілер _____

М.П.

М.П.

М.П.

Изделие _____
Кұрал _____

Дата продажи _____
Сату уақыты _____

Дата приема _____
Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____

Клиент _____
Тапсырыскер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

A

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

B

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

C

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год)
См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)	

Гарантийный талон

Изделие Құрал			
Модель Өрнек		№ изделия Құрал №	
Торговая организация Сауда мекемесі	М.П.		
Дата продажи Сату уақыты			

⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Құралды сатып алғанда сатушыдан құралдың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелі талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізін. Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және кепістім. Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртты қөрінісіне наразылық білдірмеймін.

Подпись покупателя Сатып алушы қолы	
----------------------------------------	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Порядок работы

Подключите изделие к электрической сети.

⚠ ВНИМАНИЕ

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Включение изделия осуществляется нажатием на кнопку «I» выключателя 6.

Примечание! Выключатель изделия - электромагнитного типа. При пропадании напряжения сети и последующем его появлении изделие не включится самостоятельно. Для включения изделия в этом случае повторно нажмите кнопку «I».

Для начала сверления опустите рукояткой 7 патрон к заготовке и **ПЛАВНО** погружайте рабочий инструмент в заготовку.

Примечание! При сверлении глубоких отверстий в дереве и пластике рекомендуем периодически извлекать сверло из отверстия для отвода продуктов пилиения и улучшения условий охлаждения рабочего инструмента.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во время работы рабочий инструмент нагревается. Не прикасайтесь к нему сразу же по окончании пилиения и до полного его остывания.

По окончании работы выключите изделие, нажав кнопку «0». Отключите изделие от сети.

Тщательно удалите все отходы с рабочего стола и инструмента.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждений не удаляйте отходы с острого рабочего инструмента руками. Используйте щетку.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10-20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гаря, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Обеспечьте хорошие освещение, вентиляцию (в процессе пилиения образуется пыль в больших количествах) и порядок на рабочем месте – недостаточное освещение и посторонние предметы могут привести к повреждениям и травмам.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия убедитесь, что:

- ▶ рабочий инструмент отцентрирован и надежно закреплен в патроне;
- ▶ Вы убрали все ключи и посторонние предметы от вращающихся частей изделия и из зоны работы.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

При сверлении глубоких отверстий периодически вынимайте инструмент из отверстия, чтобы удалить образующуюся пыль и исключить перегрев рабочего инструмента и выход его из строя.

Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс сверления, но снизит качество работы и сократит срок службы изделия.

Следите за состоянием рабочего инструмента. При неудовлетворительном результате сверления (износ рабочего инструмента; инструмент, несоответствующий материалу или работе) за-

мените рабочий инструмент (см. Сборка).

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия.

При заклинивании рабочего инструмента немедленно выключите изделие клавишей «0» выключателя. Проверьте надежность крепления инструмента в патроне, а также состояние и на-тяжение ремней и, при необходимости, произве-дите их замену (см. Сборка).

Во время работы сменный инструмент нагрева-ется. Не прикасайтесь к нему сразу же по оконча-нию сверления и до полного его остывания.

Следите за состоянием приводных ремней. Не допускайте их чрезмерного растяжения, замас-ливания, проскальзывания, расслоения и проч. При обнаружении указанных повреждений за-мените их.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только клавишей «0» вы-ключателя. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специали-зованный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправно-сти в перечне не оказалось или Вы не смогли

устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном со-стоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции по безопасности

Не допускайте присутствия в зоне работы посторонних лиц и детей.

Все работы по сборке, регулировке и замене расходных материалов производите только при отключенном от сети изделия.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть убеди-тесь, что:

- ▶ Вы убрали все ключи и иные посторонние предметы от вращающихся частей изделия;
- ▶ рабочий инструмент правильно установлен (без перекосов и люфтов) и надежно закреплен.

По электробезопасности изделие соответству-ет I классу защиты от поражения электриче-ским током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Во избежание травм и повреждений, не от-кидывайте защитный кожух во время работы с изделием – это может привести к травмам и повреждениям.

Во время работы сменный инструмент нагрева-ется. Не прикасайтесь к нему сразу же по окон-чанию сверления и до полного его остывания.

Во избежание травм и повреждений не удаляйте отходы сверления руками. Используйте щетку.

Регулярно проверяйте состояние сетевого ка-беля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и проводящими веществами, чрезмерных тянувших и изгибаю-щих нагрузок.

Поврежденный кабель подлежит немедлен-ной замене в сервисном центре.

ЫҚТІМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықтімал себеп	Жою амалдары
Құрал іске қосылмайды	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексерініз
	Редуктордың ашық қақпағының оқшауландырушысы іске қосылды немесе бұзылған	Қақпақты жабыныз немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ажыратқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал қосылады, бірақ толық айналымдарды шпиндель іске қоспайды немесе жүзеге асырмайды	Қозғалтқыш бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Желіде тәмен кернеу	Желідегі кернеуді тексерініз
	Тескіш темір жеткіліксіз бекітілген	Патронда тескіш темірді мықты бекітіңіз
	Созылған, сырғанайды немесе жетек белбей үзілген	Белбеуді тартыңыз, сырғанауды жойыңыз немесе оны ауыстырыңыз
	Орауыш немесе қозғалтқыш орауыш үзігі жанған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ажыратқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жұмыс барысында құрал немесе жабдық токтады	Шпиндель синаланған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Желідегі кернеу жойылды	Желідегі кернеуді тексерініз
	Редуктордың ашық қақпағының оқшауландырушысы іске қосылды немесе бұзылған	Қақпақты жабыныз немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Құралды синаланған немесе айналып кетеді	Құралды босатыңыз немесе бекітіңіз
	Созылған, сырғанайды немесе жетек белбей үзілген	Белбеуді тартыңыз, сырғанауды жойыңыз немесе оны ауыстырыңыз
Тесудің нәтижесі қанагаттанарлық емес	Ажыратқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Тескіш темір жеткіліксіз бекітілген, айналып кетеді	Патронда тескіш темірді мықты бекітіңіз
	Тескіш темір өндөлөтін даяр затқа сыйкес келмейді	Тескіш темірді сыйкес келетіндігіне ауыстырыңыз
	Айналу жиілігі өндөлөтін бұйымға сыйкес келмейді	Сыйкес келетін жылдамдықты орнатыңыз
Изделие перегревается	Қарынды жұмыс режимі, максималды жүктеменем жұмыс	Жұмыс режимиң өзгертініз, жүктемені азайтыңыз
	Қоршаған ортаниң жоғарғы температурасы, нашар жеделту, жеделту санылаулары ластаңған	Температуралы тәмендегу шарасын қолға алыңыз, жеделтуді жақсартыңыз, жеделту санылауларын тазартыңыз
	Майлау жеткіліксіз, механизмде синалану бар	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орауыш немесе қозғалтқыш орауыш үзігі жанған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Станок сверлильный

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты **ЗУБР** на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР** (основной цвет корпуса серый) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** (основной цвет корпуса синий) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте zubr.ru.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте zubr.ru. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент на сайте производителя по адресу zubr.ru в разделе «Сервис» в течение 4 недель с момента покупки. Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу zubr.ru.

4) Гарантия не распространяется на:

a) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.

б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие пе-

регулятор или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями ЗУБР.

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его

ценность и возможность использования по назначению.

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центровсмотрите на сайте zubr.ru.

5) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали передаются в собственность компании.

6) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центровсмотрите на сайте zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

тіркеу тіркеу барысында сатып алушы жеке мағлұмтартады өңдеуге өз кепісіміңді бергенен кейін ғана мүмкін болады. Құралдың белгілі бір моделіне тиісті кепілдік мерзімдері өндіруші сайтында келесі мекен-жай бойынша: zubr.ru тексеруге болады.

4) Кепілдік келесідей жағдайлардың қарастырымайды:

а) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар осындағы тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады. Сонымен қатар толығымен ресурсты жойған, шамадан тыс сыртық немесе ішкі ластан белгілері бар құрал жатады.

б) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қашып келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортандың қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткілікіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылмайды. Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың бір уақытта істен шығуы, бөлшектердің және құрал үзілтерінің деформациясы немесе балқуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараюы немесе күю

в) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану

г) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу

д) **ЗУБР** тұпнұсқасы емес жабдықтардың бөлшектері болып табылмайтын жабдықтарды қолдану салдарынан құралдың істен шығуы

е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа желдеткіш санылайына бөгде заттардың тусу, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және метал бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Өздігінен тез тозатын бұйымдар мен қосынша бөлшектерге және шығындалған материалдарға болып табылатын соның ішінде: жетек белбеулері, аккумулятор блогтары, дінгектер, бағыттаушы роликтер,

сақтау қаптамалары, цангалар, патрондар, табандар, ара шыныларлар, ара шиналары, жұлдызшалар, шиналар, көмір щеткалары, пышақтар, ара кескіштері, абрязивтер, тескіш темірлері, бұргылары, триммерге арналған бау ж.т.б. жатады.

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосыншалар енгізілуі.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

к) Авторландырылмаған қызмет көрсету орталықтарында кепілдікі мерзім ішінде құралды бөлшектеген немесе жәндеу болып табылады. Толық іс жүзіндегі авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының тізімі zubr.ru сайтында көрсетілген.

5) Бізben расталған кепілдікі жағдай төнірегінде ақауды жою **ЗУБР** компаниясының құзіретінде жәндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі үрлактағы модельге) ауыстыру болып табылады. Ауыстырылған құралдар мен бөлшектер компания меншігіне кіреді.

6) Кепілдікі шағымдар кепілдікі мерзім ішінде қабылданады. Бул үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (іс жүзіндегі қызмет көрсету орталықтарының тізімі zubr.ru сайтында) қызмет көрсету орталықтарына тауарды сатып алу уақыты жөне атаяу көрсетілген, растайтын кепілдікі талонмен қоса әкеліз немесе жіберіңіз. Жартылай немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталықна жіберілсе, ол кепілдік тозатында қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталықна жіберілген құралға құралдың іесі жауапкершілік тартады.

7) Құралдың ақауларын тегін жәндеу жұмыстары атқарылатын атальған басқа шағымдар түсіруге рұқсат қықықтардан басқасына біздің кепілдік төнірегінде қарастырылмайды.

8) Кеңейтілген кепілдікі шарттары бойынша жүргізілген кепілдік жәндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдік үзартылмайды және жаңартылмайды.

9) Барлық техникалық электр құралдарға міндетті түрде техникалық қызмет көрсету қажет. Техникалық қызмет көрсету (ТКҚ) жиілігі көмір щеткалар жиынтығының қызмет көрсету мерзіміне тән болып табылады.

10) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

Жарақттану мен закымданудың алдын алу үшін құралмен жұмыс істегендеге сақтау былардың шешпеніз – бұл жарақттану мен закымдануға әкеледі.

Ауыспалы құрал жұмыс барысында қызыды – жұмыс аяқталған соң және ол толық тоқтағанға дейін оны ұстамаңыз.

Жарақттанбау және закымданбау үшін қалдықтарды қолмен алмаңыз. Щетканы қолданыңыз.

Әрдайым жепілік сым желінің күйін тексеріңіз. Оқшауландың, агресивті және тоқ көзі ететін заттарды, шамадан тыс созылмалы және майысқан жүктемелерді болдыртпаңыз.

Закымдалған сым желі қызмет көрсету орталығында бірден ауыстырылады.

Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Таза көріністе сақта- құрғақ ауасын тазарт-бөлмеде алыста от жылының бастауларының. Тый- ылғалдың, түзу жайма-шуақ сөүленін өсерінің кездестір.

Тенде- транспортировать ёндіруші.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.5

Кепілдеме міндеттемелері

Біз әрқашан біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапаға және кепілдікті жөндеу жұмыстарының мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл туралы **ЗУБР** қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарла-са аласыз: **zubr@zubr.ru**.

Бұл кепілдік сатып алушының сатып алу-сату кепісім-шарты бойынша шағымдану құқығына шек коймайды, сонымен қатар тұтынушылардың заңды құқықтарына қайшы келмейді.

Біз **ЗУБР** аспалтарына кепілдікті келесідей шарттарға тиistі ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде атаплан шарттарға тиistі орнатылған кепілдік мерзім ішінде материалға тиistі немесе өндірушіден кеткен ақау екендігі дәлелденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орындау болып табылады.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының аспаты сатып алу қунінен басталады.

3) Кепілдіктің мерзімі және шарты құралдың се-риясы мен артикуліне байланысты болып табылады, сондықтан Сізді сатып алу сәтінен бастап кепілдік шарттарымен танысуының етінеміз.

Негізгі кепілдік

Кепілдікті мерзім сату қунінен бастап 36 айды құрайды.

МАСТЕР (корпустың негізгі түсі сұр) сериясына жататын құралды тек қана тұрмыстық жағдайында қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **МАСТЕР** сериясының құралын көсіби жағдайында қолданылғанда негізгі кепілдік сату қунінен бастап 1 жылды құрайды.

ПРОФЕССИОНАЛ (корпустың негізгі түсі көк) сериясын жататын құралды қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда» көрсетілген нормалар-дан тыс, жоғары қарғындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, көсіби мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік

МАСТЕР сериясына жататын құралды қолданғанда кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. Кеңейтілген кепілдік тек қана тұрмыстық жағдайында қолданғанда және **zubr.ru** сайтында тіркеլгеннен кейін ұсынылады.

ПРОФЕССИОНАЛ сериясына жататын құралды қолданғанда ZUBR.RU сайтында тіркеլгеннен кейін, кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарғындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, көсіби мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаңың ішінде ёндірушінің сайтында «Сервис» бөлімінде келесі мекен-жай бойынша: **zubr.ru** тіркеլгендегі жағдайда қарастырылады. Кеңейтілген кепілдік-

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделение не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Сработала или неисправна блокировка открытой крышки редуктора	Закройте крышку или обратитесь в сервисный центр
	Неисправен выключатель / двигатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделение включается, но рабочий инструмент не вращается или не развивает полных оборотов	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Недостаточно зажато сверло	Крепко зажмите сверло в патроне
	Растяжение, проскальзывание или обрыв приводного ремня	Натяните ремень, устраним проскальзывание или замените его
	Сорвана обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен выключатель / двигатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание шпинделя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделение или инструмент остановились при работе	Пропало напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Сработала или неисправна блокировка открытой крышки редуктора	Закройте крышку или обратитесь в сервисный центр
	Заклинивание или проворачивание инструмента	Освободите или зажмите инструмент
	Растяжение, проскальзывание или обрыв приводного ремня	Натяните ремень, устраним проскальзывание или замените его
	Неисправен выключатель / двигатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Результат сверления неудовлетворительный	Недостаточно зажато сверло, проворачивается	Крепко зажмите сверло в патроне
	Растяжение, проскальзывание или обрыв приводного ремня	Натяните ремень, устраним проскальзывание или замените его
	Сверло не соответствует обрабатываемому материалу	Замените сверло на соответствующее
	Частота вращения не соответствует обрабатываемому материалу	Установите соответствующую скорость
Изделение перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сорвана обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Күрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіңіз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендей жөне сату уақыты, дүкен мөрі жөне сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқының жөне атаптандарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабызыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Зарядканы жаңбыр астына қалдырмаңыз және оны ылғал орындарда қолданбаңыз.

Құралды техникалық сипаттамасы сәйкес кел-мейтін аккумулятор блогтарымен бірге, басқа өндірушілер аккумулятор блогтарын, аккумулятор бекіткіші орналасқан үясина, сәйкес келген күнде де қолданбаңыз.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Зарядтау құралы (бұдан әрі – ЗУ) «ЗУБР» ЗДА-хх-2 сериясының (барлық мүмкін жиынтыктарға) бұрандалы бекіткіштерінің аккумулятор батареяларын зарядтауға арналған.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқының, соның ішінде «Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау» бөліміне және «Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқау» Қосымшасына назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз және қауіп-көтердің алдын аласыз.

Құрал тұрмыстықжағдайда аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы 0°C -ден +40°C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат төнірегінде, тікелей атмосфера шөлінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шандануынан сақтап, пайдалануға арналды.

Құрал талаптарға сәйкес келеді Кеден одағының техникалық регламенті бойынша:

- ▶ КО ТР 004/2011 «Төмөнгі вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 4 бабы, 1-5, 9 абзацтары;
- ▶ КО ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестігі» 4 бабы, 2, 3 абзацтары

Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұммattарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқауда құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмейі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс іsteуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

Тесетін станок

Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардап шегудің алдын алуы, яғни жерме орнатылуы тиіс (бул үшін ажыратқышта жерме байланыстар қарастырылған). Егер Сіздің розетканызға ажыратқыш сәйкес келмесе, оны қайта жөндеуге тыйым салынады. Бұндай жағдайда білікті розетканы орнатады.

Терен саңылауларды тескенде әрдайым құралды сұрып отырыңыз, пайда болған шаңтозаңды тазартыңыз және бұл жұмыс құралдың қызыуының жөне істен шығуының алдын алады.

Құралға күш түсірмөніз. Бұл жұмыс үдерісін арттырмайды, бұл жұмыс сапасын төмөндөтеді және құрал мерзімін азайтады.

Жұмыс құралын қадағалаңыз. Тесу нәтижесі қанағаттанарлық емес болған жағдайда (жұмыс құралы тозған; құрал материалға немесе жұмыс түріне сәйкес емес) жұмыс құралын ауыстырыңыз (Жинауды қарыңыз).

Құралды қыздан алудың үшін құралға қажетті үзілістер жасаңыз.

Жұмыс құралы сыйналанған кезде құралды «0» ажыратқыштың батырмасы арқылы ешіріңіз. Құралдың патронға мықты тартылу күйін тексеріңіз сонымен қатар белбеу күйін және тартылуын жөне қажет болса, оны ауыстырыңыз (Жинауды қарыңыз).

Жұмыс барысында жұмыс құрал қызады. Тескен соң немесе оның толық сұығанына дейін үстамаңыз.

Жетек белбеулерді қадағалаңыз. Олардың шамадан тыс тартылуының, майлануының, сырғанауының, қабаттасуының және басқаларының алдын алының. Аталған ақаулар орын алса, онда оларды ауыстырыңыз.

Жұмыс аяқталған соң, құралды желіден ешіріңіз.

Құралды ажыратқыштың батырмасын басу арқылы «0» ешіріңіз. Сым желіні желіден ажырату арқылы (ажыратқышты розеткадан ажырату арқылы) ешірменіз.

Әрдайым құрал корпусын және сымжеліні, желденетін саңылауларды шаңтозаңнан тазартыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Барлық техникалық жұмыстар желіден сымжелі ажыратылған жүзеге асуы тиіс.

Құрал арналы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Барлық жөндеу шаралары арнайы қызмет көрсету орталықтарының мамандары арқылы орындалуы керек.

Құралдың жиынтықтың тексеріп отырыңыз.

Бөтен иіс, түтін, от, от жарқыны пайда болса, онда оны желіден ажыратыңыз және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны мұлдем пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық күрделелілігіне байланысты шекті жағдайының критерийін тұтынушы өз бетінше анықтай алмайды.

Бар немесе ықтимал ақау пайда болған жағдайда «Ықтимал ақаулар және оны жою амалдар» бөлімінде назар аударыңыз. Егер тізімінің ішінде ақауды таба алмасаңыз немесе Сіз оны жою алмасаңыз, онда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың немесе оның бөлшектерінің шекті күй туралы қорытындыны сәйкес Акт нұсқасында қызмет көрсету орталығы береді.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

Жұмыс төнірегіне бөтен адамдардың және балалардың болуына тыйым салынады.

Барлық жинау, реттеу және шығын материалдарды ауыстыру жұмыстары құралды желіден ешірген күйде жүзеге асады.

Келенсіз жағдайлардың алдын алу үшін әрқашан құралды желігে қосар алдында мынаган көз жеткізіңіз:

- ▶ сіз құралдың айналу бөлшектерінен барлық кілттерді және бөтен заттарды алшақ қойдыңыз;
- ▶ жұмыс құралы (еш кисаюсьз және люфтсіз) дұрыс орнатылған және мықты бекітілген.

Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардап шегудің алдын алуы, яғни жерме орнатылуы тиіс (бул үшін ажыратқышта жерме байланыстар қарастырылған). Егер Сіздің розетканызға ажыратқыш сәйкес келмесе, оны қайта жөндеуге тыйым салынады. Бұндай жағдайда білікті электрик қажетті розетканы орнатады.

бағытында айналдыру арқылы) қажетті тесу терендігіне байланысты реттеңіз. Бұл күйді жоғарғы контрграйка арқылы тұрақтандырыңыз.

Мысал:

Тапсырылған тесу терендігі 20 мм құрайды. Өрекетті орындаған соң, а), көтерілген патрон күйінде шкала бойынша тәменгі гайка 32 мм белгісінде қалды. Қажетті тесу терендігін орнату үшін гайканы 12 мм биіктікте реттепңіз.

Жұмысқа даяр болыңыз:

- ▶ сақтау құралдарын (көзілдірікті, қолғапты, құлаққапты) дайындаңыз және киіңіз;
- ▶ даяр затты дайындаңыз және оны қысқыштарға мықты бекітіңіз;
- ▶ патрон дуалда мықты бекітілгендейгіне және оқшауланғандығына көз жеткізіңіз;
- ▶ құралдың айналма бөлшектерінен кілттерді және басқа заттарды алшақ қойыңыз.

Жұмыс реті

Құралды желіге қосыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Электр қауіпсіздігі тоқ көзінен жарақттанудан I сақтау класына сәйкес келеді, яғни жерме (бұл үшін айырда жерме байланыстар қарастырылған) болуы керек. Розеткаға ажыратқыш келмесе, оны ауыстыруға тыйым салынады. Оның орнына электр маманы қажетті розетканы орнатқаны жөн.

Құрал қосылуы «I» батырмасының 6 ажыратқышын басу арқылы орындалады.

Ескерту! Құрал ажыратқышы – электр магниттік типте болып табылады. Желіде кернеу болған жағдайда және кейінірек құралға әсер еткімен оп өздігімен іске қосылмайды. Бұндай жағдайда құралды «I» батырмасы басу арқылы жүзеге асады.

Тесу кезінде даяр затты тұтқа арқылы 7 патронды түсіріңіз және жұмыс құралымен **БАЙЫПТЫ** даяр затты өндөніз.

Ескерту! Терен санылаударды тесу кезінде өрдайым арапланған қалдықтарды санылаудан тазартыңыз және жұмыс құралын сұтынтыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмыс барысында жұмыс құрал қызады. Аралаған соң немесе оның толық сұтынаны дейін ұстамаңыз.

Жұмыс аяқталғанда құралдың «0» батырмасын басу арқылы өшіріңіз. Құралды желіден ажыратыңыз.

Жұмыс үстелінен және құралдан қалдықтарды мүқият жойыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарақттанбау және зақымданбау үшін жұмыс құралынан және үстелден қалдықтарды қолмен алмаңыз. Щетканы қолданыңыз.

Пайдалану жөніндегі көңестер

Сіздің желініздеңі кернеу құралдың атаулы кернеүіне сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

Жұмысқа даяр болған жағдайдаға ғана құралды желіге қосыңыз.

Құралды алғаш қолданғанда еш жүктемесіз оны қосыңыз және 10 – 20 секунд аралығында іске қосылсын. Егер осы кезде Сіз бөтен шуды естісін, шамадан тыс дірілді сезсөніз немесе жану ісі пайда болса, онда құралды өшіріңіз, сымжелінің желіден ажыратыңыз және зақымдану себебін анықтаңыз. Зақымдану себебі анықталмайынша және жойылмайынша құралды іске қоспаңыз.

Жақсы жарық түссін, жеденсін (аралау кезінде шамадан тыс шан пайда болады) және жұмыс орынны тазалықта ұстанызы – жарықтың жеткіліксіз болуы және бөтен заттардың орын алуды зақымдану мен жарақттануга әкеледі.

Келеңсіз жағдайдаңы алдын алу үшін әрқашан құралды қосу алдында мынаган көз жеткізіңіз:

- ▶ жұмыс құралы орталықтандырылған және патронға мықты бекітілген;
- ▶ құралдың айналу бөлшектерінен Сіз барлық кілттерді және бөтен заттарды алшақ қойдыңыз.

Тесетін станок

Техникалық сипаттамасы

Артикул	3CC-350
Атаулы кернеу, В/Гц	~220±10%/50
Атаулы қуат, Вт	350
Айналу жиілігінің диапозоны, мин ⁻¹	580–2650
Айналу жиілігінің сатылар саны	5
Тесудің максималды диаметрі, мм	13
Дәлдігі, мм	0.05
Патрон орны (МТ)	2
Тесудің максималды терендігі, мм	50
Тесудің максималды айналігі, мм	46
Патрон осінен баған жазықтығынан максималды қашықтық, мм	104
Үстел жазықтығынан шпиндель келтегіне дейінгі (патронсыз) максималды биіктік, мм	200
Станоктың тіреуіш жазықтығынан шпиндель келтегіне дейінгі (патронсыз) максималды биіктік, мм	290
Жұмыс үстел өлшемі, мм	160x160
Негіз өлшемі, мм	314x200
Дыбыс қуатының деңгейі (k=3), дБ	62
Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ	75
Орташа квадраттың діріл тездектіші (k=1,5), м ²	2.5
Қауіпсіздік класы бойынша МСТ 12.2.007.0-75	I
Салмағы, кг	16 / 17.2
Қызымет көрсету мерзімі, жыл	5

Комплект поставки

Негіз	1 дана
Бас иек (редуктор)	1 дана
Тіреуіш	1 дана
Кронштейні бар жұмыс үстел	1 дана
Кілті бар патрон	1 дана
Шпиндель	1 дана
Босату механизмінің тұтқасы	3 дана
Сақтау былғары	1 дана
Имбус кілті	2 дана
Бекіту элементтері	1 жыныстық
Қысқыштар	1 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулық	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 нұсқа

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бүйімдар жынтығының зақымданғандығына көз жеткізіңіз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Жабдық

- 1 Негіз
- 2 Жұмыс үстел
- 3 Сақтау былғары
- 4 Тесу терендігінің көрсеткіші
- 5 Патрон
- 6 Ақыратқыш
- 7 Патрон босату тұтқасы
- 8 Тіреуіш
- 9 Бас иекіт бекіті бұрандасы
- 10 Белбей жетек қақпагының бұрандасы
- 11 Белбейді тарту бұрандасы
- 12 Редуктор (белбей жетегі)
- 13 Қозғалтқыш
- 14 Үстелдің білктігін реттейтін тұтқа

Жабдық

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Барлық жинау, реттеу және ауыстыру жұмыстары құралды желіден өшірген күйде жүзеге асады.

Құралды жинаңыз:

- ▶ 1 негізді тегіс горизонталь жазықтықа орналастырыңыз;
- ▶ Ескерту! Жарақаттану және даяр затты зақымдамау үшін Сіз негізді тіреуіш жазықтықа орнатыңызыңда ҚАДАЛА кеңес етеміз.
- ▶ 8 тіреуішке негізді орналастырыңыз және оны берілген бұрандалармен қатайтыңыз;
- ▶ жинауды женілдету үшін жұмыс үстелінен кронштейнді бекіту 2 бұрандасын босату арқылы шешіңіз;
- ▶ тіреуішке 2 жұмыс үстелінің тіреуішіне кронштейнге орнатыңыз және 14 тұтқаны қысу арқылы оны қажетті білктікте орналатыңыз;

- ▶ үстелді шешілген бұранда көмегімен бекіту арқылы кронштейнге орнатыңыз;
- ▶ құралдың бас иегіне жалғастырыңыз (12 редуктор патронмен және қозғалтқышпен) және оны берілген бұрандалармен (ішкі алты қырлы бұрауыш арқылы) бекітіңіз;
- ▶ регулятор бас иегіне 7 берілген тұтқалармен бекітіңіз.

5 патронды орнатыңыз, бұл үшін патроны бар шпиндельді бас шкивтің сыртқы сақылауына орнатыңыз және 2 үстелге патронды соңына дейін жеткізу арқылы оны тұрақтандырыңыз.


16 сақтау былғарысын орнатыңыз.

Жұмысқа дайындық

Өндөлетін даяр затқа және жұмыс түріне байланысты, қажетті құралды 5 патронға орнатыңыз, бұл үшін:


- ▶ патрон корпусының сағат тіліне қарсы айналымын патронның орнату сақылауының диаметріне сәйкес қажетті құралға орнатыңыз;
- ▶ патронға құралды орнатыңыз және сағат тіліне қарай құралды **Мықты** қолмен бекітіңіз. Құрал ауытқымағандығына (тексеру іске қосу арқылы) кез жеткізіңіз. Қажет болса, құралды қайта құрыңыз;
- ▶ патронның кез келген ұшырына берілген кілтті орнатыңыз және оны мықты бекітіңіз.
- ▶ Жұмыс түріне байланысты қажетті шпиндель айналымын орнатыңыз:
- ▶ 10 бұранданы 12 редуктордың бекітілетін қақпагынан бұрап алыңыз. Қақпақты ашыңыз;
- ▶ 11 бұранданы бұрап алыңыз және белбей тартылуын босату үшін шпинделге қарай қозғалтқышты жылжытыңыз;
- ▶ шкивтар баспалдағына шпиндель айналу қылдамдығына сәйкес белбей орнатыңыз;

Тесетін станок



Ескерту! Жұмысқа және нәзік материалдарды тескенде (мысалы, ағашты, керамика плиталарын) шпиндельдің айналу жылдамдығын арттыру керек, қаттыларына (металл, қатты ағаш ж.т.б.) – жылдамдығын кеміту керек.

- ▶ жетек белбейді тартыныз, құралдан 13 қозғалтқышты алшақ қойыңыз 11 бұранда арқылы белбей тартылуын редуктордың екі жағынан тұрақтандырыңыз;
- ▶ белбей тартылуын тексерініз: орталықтағы шкивтер арасындағы белбейді басқанда майысыу 1 см аспауы қажет;



- ▶ қақпақты жабыңыз және 10 бұранданы бұраңыз.

Ескерту! Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін редуктор қақпагында шағын ақыратқыш орнатылған – қақпақты ашқан жағдайда қозғалтқыштың ток кез тізбегі сыналанады және қурал тоқтайды.

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Жұмыс барысында құралды зақымдану және оператордың жарақаттануының алдын алу үшін редуктордың ашық қақпагымен жұмыс істей **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

Үстел білктігін тескіш темір ұзындығына және даяр заттың білктігіне байланысты реттеу үшін: 14 тұтқаны бұраңыз, үстелді реттеңіз және оның күйін 14 қысусы тұтқасы арқылы тұрақтандырыңыз.


Жұмыс барысында даяр затты тұрақтандыру үшін берілген қысқыштарды қолданыңыз. Оны даяр заттың формасына және өлшеміне және

сақылау (сақылаулар) арқылы орнатыңыз. Қысқыштарды жұмыс үстелінде немесе негізде бар көлденең паз арқылы берілген бұрандалармен бекітіңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Оператордың жарақаттануы мен даяр заттың зақымдануын алдын алу үшін **ӘРҚАШАН** даяр затты тұрақтандырыңыз.

3 сақтау былғарысының орналасуын жұмыс құралының ұзындығына, бақылауды женілдетуге және жұмыс түріне байланысты реттепеңіз.




Былғары бүйіріндегі бұрандаларды реттеу үшін бұрап алыңыз, оның ұзындығын реттеңіз және қажетті қүйді бұрандалар көмегімен тұрақтандырыңыз.

Бұрышты тесу үшін үстел бекітілетін кронштейндегі бұранданы босатыңыз және 2 жұмыс үстел күйін кронштейн шкаласына сәйкес тесу бұрышын тандаңыз. Бұранданы бұраңыз.

Қажет болса, тесу терендігінің шектеуін орнатыңыз:

- ▶ 7 тұтқа арқылы жұмыс құралы даяр затқа тиетіндегі етіп патронды босатыңыз. Көрсеткіш штокындағы төменгі гайкалар корпус тіреуішіне тиетіндегі етіп тірепіз;



б) патронды көтеріңіз. Көрсеткіш шкаласы бойынша төменгі гайка күйін белгіленіз және оның күйін (көрсеткіш штокына қарай көтеру